

Gebrauchsanweisung

für

WeGrill One

Smart Wireless Thermometer

Inhalt

1 x WeGrill One
1 x Thermometer
für WeGrill
2 x AAA 1,5V Batterien
1 x Gebrauchsanleitung



Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum. Produziert in China und importiert in die EU durch EET Group A/S

Bitte beachten Sie dass alle erwähnten Produkte und Marken eine eingetragene Marke des Inhabers ist. WeGrill is eine Marke der EET Group A/S

App Download

Suchen und downloaden Sie die kostenlose WeGrill App auf Ihrem Smartphone

WeGrill App ist verfügbar für iOS und Android Smartphones



Erste Schritte

- Öffnen Sie die Box und prüfen Sie die Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit des Produktes. Falls etwas fehlen oder nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
- Setzen Sie die zwei AAA Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des WeGrill One ein. Bitte beachten Sie die Zeichnungen innerhalb des Batteriefachs um die Batterien richtig einzusetzen
- Stecken Sie den Thermometer in den CH1 oder CH2 Anschluss
- Drücken Sie den Knopf auf der Vorderseite des WeGrill One
- Wenn die drei orangen Halbkreise blinken, öffnen Sie die WeGrill App und drücken Sie auf den Icon oben rechts zum Verbinden
- Wählen Sie vom Bluetooth Menü den WeGrill One aus
- Wenn die Anzeige zu einem konstant leuchtenden Halbkreis wird, ist Ihr Gerät bereit zum Einsatz



Starten mit Grillen

- Die WeGrill App hat 3 Grill-Modis: für den Fleischtyp, die gewünschte Zeit sowie für die Temperatur
- Wählen Sie Modus auswählen auf dem CH1 oder CH2 Thermometer



- Wählen Sie den gewünschte Fleischtyp, oder setzen Sie manuell Ihre gewünschte Zeit oder Temperatur
- Bestimmen Sie unter Einstellungen die Masseinheit C/F und die gewünschte Sprache



- Wenn Sie den Fleischtyp ausgewählt haben können Sie die Garstufe bestimmen



- Drücken Sie Start um den Grillvorgang zu starten

- Wenn Sie Ihre Eingaben zurücksetzen möchten drücken Sie Beenden

- Während dem Grillvorgang können Sie die Temperatur und den Fortschritt Ihrer Auswahl überwachen

- Um den Grillmodus oder die Temperatureinstellungen während des Grillvorgangs zu ändern, drücken Sie auf Modus auswählen auf dem entsprechenden Thermometer

- Wenn das Fleisch die ausgewählte Garstufe erreicht hat, ertönt ein Alarmsignal auf Ihrem Smartphone



Tipps zur Anwendung

- Beachten Sie dass Sie Ihr Fleisch nach dem grillen noch etwas ziehen lassen, damit es saftig, zart und geschmackvoll wird
- Der WeGrill One ist mit einem Magnet ausgestattet für das Befestigen am Grill
- Zusätzliche Thermometer sind Optional erhältlich

Warnungen

- Befestigen Sie den WeGrill One nie direkt an einer heissen Oberfläche, da dieser sonst beschädigt wird. Eine isolierte Oberfläche eignet sich gut für die Anbringung, der Grilldeckel jedoch ist zu heiss
- Den Thermometer dürfen Sie nur von Hand abwaschen, da dieser nicht Geschirrpülmaschinen geeignet ist. Achten Sie darauf dass Sie die Thermometer nicht im Wasser einweichen
- Stecken Sie den Thermometer nie direkt in Flammen, der Sensor wird bei einer Hitze von mehr als 300° C möglicherweise beschädigt
- Der Thermometer funktioniert bis zu 300° C für Stichproben und bis zu 250° C bei anhaltender Hitze
- Der gelbe Silikongummi ist hitzebeständig, wird aber dennoch heiss. Beachten Sie dass Sie den Gummi nur mit einer Grillzange oder einem Grillhandschuh berühren um Verbrennungen vorzubeugen