

Snel starten gids

voor de

WeGrill One

Smart Wireless Thermometer

Inhoud van de doos

- 1 x WeGrill One
- 1 x Sensor voor WeGrill
- 2 x AAA 1,5V batterijen
- 1 x Snel starten gids



Garantie: 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Geproduceerd in China, EU import door de EET Group A/S.

Alle genoemde en vertegenwoordigde producten en merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. WeGrill is een handelsmerk van de EET Group A/S.

Download de App

Download de gratis WeGrill App voor je smartphone.



Beginnen

- Controleer of alle onderdelen in de doos aanwezig zijn. Zo niet, neem dan contact op met uw leverancier.
- Plaats 2 AAA batterijen in het batterijcompartiment aan de achterzijde van de WeGrill One. Let op dat zij correct, conform de afbeeldingen in het compartiment, geplaatst worden.
- Sluit de sensor aan op kanaal 1 of 2 (CH1 of CH2).
- Druk op de knop op de WeGrill One.
- Open, zodra de 3 oranje lampjes knipperen, de WeGrill App en druk op het symbool 'verbinding maken'.
- Kies van het (BLE) menu WeGrill One.
- Zodra de lampjes continu branden is het apparaat verbonden en gebruiksklaar.



Gebruiksaanwijzing


- De WeGrill App heeft 3 grillstanden op basis van vleessoort, gewenste tijdsduur of temperatuur.
- Kies 'Recept' op kanaal 1 of 2 (CH1 of CH2) om naar de grillmodus te gaan.




- Kies het recept op basis van vleessoort, of stel de tijd en doelt temperatuur handmatig in.
- Via 'Instellingen' kun je kiezen tussen °C/°F en stel je de gewenste taal in.



- Als je recept/vleessoort hebt geselecteerd, dan kun je je voorkeur in gaarheid aangeven.
- Druk op 'Starten' om te beginnen
- Druk op 'Annuleren' om opnieuw te beginnen



- Tijdens het grillen kun je temperatuur en voortgang in de gaten houden
- Om tijdens het grillen de grillstand of temperatuur aan te passen druk je op 'Recept' op kanaal 1 of 2
- Als het voedsel de juiste temperatuur heeft bereikt klinkt een signaal



Gebruikstips

- Laat vlees rusten na bereiding. Daar wordt het smeuïger en lekkerder van!
- WeGrill One heeft een interne magnetische mount.
- Extra WeGrill sensoren zijn apart verkrijgbaar.

Waarschuwing

- Plaats de WeGrill One nooit direct op een heet oppervlak. De buitenzijde van een geïsoleerde ovendeur is goed, maar de handgreep van het rooster te heet.
- De temperatuursensor kan niet in de vaatwasser. Was deze met de hand en gebruik een schuurspons indien nodig. Zorg dat het draad en de connector niet nat worden!
- Steek de sensor niet direct in vuur of vlammen; deze gaat kapot indien blootgesteld aan een hogere temperatuur dan 300 °C.
- De sensor werkt tot 300 °C bij steekproeven en tot 250 °C bij langdurige monitoring.
- Het gele siliconen omhulsel van de sensor wordt erg heet. Gebruik een tang of handschoenen om tijdens het gebruik de sensor of draad vast te pakken.